

Széles spektrumú, nagy hatású felületfertőtlenítés

Maximális higiéniai biztonság



NOCOSPRAY

NOCOLYSE



NOCOMAX

A RENDSZER FŐ JELLEMZŐI, ELŐNYEI:

- * **Zárt helyiségek** fertőtlenítésére alkalmas.
- * **Igazoltan hatékony baktériumok, vírusok, gombák és spórák ellen.**
- * Leoltási eredmények tanúsítják, hogy **6 log-os csíraszám csökkenés** is elérhető a rendszer megfelelő alkalmazásával.
- * A Nocospray, ill. a Nocomax készülék 6%, 7.9% ill. 12 %-os **hidrogén-peroxid** alapanyagú Nocolyse oldatot fúj ki.
- * **2-5 µ** méretű **száraz köd** képződik, mely teljesen kitölti a teret.
- * **Minden tárgy bent maradhat** a kezelendő helyiségben, semmilyen anyagban nem tesz kárt. **Nem okoz korróziót.**
- * A hagyományos takarítás ellenére sok esetben kialakuló **biofilm réteget** a rendszer hatékonyan **lebontja**, a csíraszámot alacsony tartja.
- * A kijuttatott szer **biológiailag lebomlik**, nem szennyezi a környezetet.
- * A fertőtlenítés **gyorsan, időtakarékosan** kivitelezhető. Néhány órán belül a helyiségek újra használhatóak.
- * Alkalmazható **napi rendszerességgel, illetve alkalmankénti fertőtlenítésre** is.
- * Kezelése speciális szakképzettséget nem igényel

TÖBB ÉVES HAZAI TAPASZTALAT:

EGÉJSZÉGÜGY

>25 KÓRHÁZ

TAKARÍTÓSZOLGÁLAT

GYÓGYSZERIPAR

TEVA

RICHTER

BAROMFIIPAR

TARAVIS



FERTŐTLENÍTÉS MENETE:

- * **TAKARÍTÁS**
- * **OLDAT KIJUTTATÁSA – GÉPPEL 1-4 ÓRA**
- * **BEHATÁSI + LEBOMLÁSI IDŐ 2-3 ÓRA**
- * **A TERÜLET HASZNÁLHATÓ**

(AZ OLDAT BIOLÓGIAILAG LEBOMLIK,
SZELLŐZTÉS NEM SZÜKSÉGES)



Medial Egészségügyi Szolgáltató Kft.
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. 4. ép. I.em.101.
e-mail: info@medial.hu
Telefon: 361-3987 Fax: 361-2883